



SAGASAFE

Mode d'emploi du D-25MOS
Version 1.0

Pendant la procédure de programmation, vous pouvez reparamétrer le code de fonction. Afin de savoir comment utiliser et programmer le coffre-fort, lisez attentivement les instructions ci-après et suivez-les précisément.

Conseils importants :

Le chiffre dans chaque position indique une fonction différente. Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres actuels, il vous suffit d'introduire le même chiffre dans la position correspondante, ou d'appuyer sur « # » pour passer à l'écran suivant, jusqu'à ce que vous puissiez quitter le programme.

Une fois les paramètres modifiés, appuyez sur la touche « # » pour mémoriser les derniers paramètres. Lorsque vous quittez la procédure de programmation et que vous obtenez ainsi un nouvel écran, les changements qui ont été apportés à l'écran précédent sont automatiquement sauvegardés (c'est parce que vous pouvez passer à l'écran suivant en introduisant également des chiffres).

Position de la porte : OPEN (le code initial est **1234** et le code master initial est **000000**).

Appuyez sur « ** », et l'écran LED du coffre-fort de l'hôtel affiche « **PROG** ». Encodez ensuite, dans les cinq secondes qui suivent la disparition de « **PROG** » de l'écran, le code de programmation « **7510** ». L'écran entame à présent la procédure de programmation (si vous enfoncez une nouvelle fois la touche « # », vous passez à l'écran suivant).

Procédure de programmation
Premier écran



Options :

(1) Apparition du code à l'écran.

- Touche 0 – Le code n'apparaît pas à l'écran chaque fois que vous l'introduisez (l'écran affiche seulement « ----- » au lieu du code, lorsque vous introduisez ce dernier pour ouvrir la porte).
- Touche 1 – Le code apparaît systématiquement à l'écran (option par défaut).

« Fonction touche rapide »

Afin de changer rapidement de fonction, vous pouvez introduire une combinaison de touches raccourcie. Si vous avez choisi le paramètre « 0 », appuyez sur « 9# » et introduisez ensuite le code qui apparaît à l'écran sous le titre introduire code.

Si vous avez choisi le paramètre « 1 », appuyez sur « 0# ». L'écran affiche alors « cacher ». Introduisez ensuite le code. Vous verrez que l'écran affiche seulement « ---- » au lieu du code numérique.



Attention : La « fonction touche rapide » est uniquement applicable pendant la procédure actuelle. Autrement dit, l'activation de l'option « cacher ou afficher les chiffres » via « la fonction touche rapide » n'est applicable que temporairement.

(2) Blocage automatique du clavier après quatre encodages consécutifs d'un code erroné

Appuyez sur 0 – pour un blocage automatique de 0 minute.

Appuyez sur 1 – pour un blocage automatique de 15 minutes (option par défaut).

Appuyez sur 2 – pour un blocage automatique de 30 minutes.

(3) Code master

Appuyez sur 2 – le code master n'est pas utilisé.

Appuyez sur 3 – le code master est utilisé (option par défaut).

Comment définir un nouveau code master ?

Conseils importants :

- 1 Vous pouvez uniquement définir le code master en sélectionnant l'option numéro « 3 », ce qui implique l'utilisation du code master.
- 2 Le code master back-up du produit, lorsqu'il est livré par le fournisseur, est « 000 000 ». Le code master doit se composer de 6 chiffres. Veuillez ne pas introduire 7510 pour le code master (voir code de programmation).

Position de la porte : open

1. Appuyez sur « ** ». L'écran affiche « **PROG** ». Introduisez à présent le code master back-up, et l'écran LED affiche « **NEW** ».
2. Introduisez une combinaison de six chiffres au choix dans les cinq secondes qui suivent la disparition de « **NEW** » de l'écran.
3. Lorsque l'écran LED affiche « **AGAIN** », introduisez à nouveau le code master dans les cinq secondes qui suivent la disparition de « **AGAIN** ».
- 4 L'écran LED affiche « **DONE** ». Cela signifie que le nouveau code master a bien été sauvegardé.

(4) Configuration de la position de traitement

Position personnelle : afin de permettre une utilisation personnelle du coffre-fort.

Appuyez sur 0 – et saisissez le code de l'utilisateur. Appuyez ensuite sur « **LOCK #** » pour fermer la porte. La mémoire du coffre-fort retiendra la dernière saisie.

Position de la porte : open

Introduisez « ****68** ». « **NEW** » apparaît ensuite à l'écran. Vous pouvez à présent saisir le nouveau code et appuyer sur **#** pour fermer la porte en position personnelle.



Vous pouvez également enfoncer le « **BUTTON** » à gauche de la plaque arrière. L'écran affichera alors « **GOOD** » et « **SECURE** ». Vous pouvez ensuite introduire le code personnel et appuyer sur **#** pour mémoriser le traitement.

Position hôtel : convient principalement pour une utilisation par l'hôtel.

Touche 1 – saisissez le code de l'utilisateur et appuyez sur **LOCK #** pour fermer la porte. Un nouveau code peut être introduit chaque fois que la porte est ouverte (option par défaut).

Attention : « *** * 68** » ne fonctionne pas en position hôtel.

Affichage de données du coffre-fort de l'hôtel.

Affichage normal

HI : indique que les batteries sont pleines.

LO : indique que les batteries sont presque vides.

Comment contrôler les batteries :

Lorsque la porte est fermée, enfoncez la touche de fermeture « **#** ». La procédure visant à contrôler l'énergie des batteries commence alors. Si l'écran affiche « **HI** », cela signifie que les batteries sont pleines ; si l'écran affiche « **LO** », c'est que les batteries sont presque vides et doivent être remplacées le plus rapidement possible.

CLO : indique que la porte est verrouillée.

OPEN : indique que la porte est déverrouillée.

DONE : indique que vous avez terminé la procédure avec succès.

NEW : indique que vous devez maintenant introduire les nouveaux chiffres

Affichage d'erreurs

Si les données suivantes apparaissent à l'écran, cela signifie qu'une erreur de procédure s'est produite. Afin de résoudre cette erreur, vous devez suivre les instructions suivantes :

HOLD Cette mention apparaît à l'écran après que vous avez introduit un code erroné à quatre reprises consécutives. Le système de code électronique s'est par conséquent déconnecté et les touches ne réagissent plus, jusqu'à ce que le système se connecte à nouveau dans les quinze minutes.

ERR Cette mention signifie que la carte n'a pas été passée correctement ou que vous avez introduit un code erroné. Vous devez recommencer l'action.

ERR1 Cette mention indique que les verrous sont bloqués et que la porte ne s'ouvre plus. Dans ce cas, pressez légèrement la porte avant d'entamer la procédure d'ouverture, afin que les verrous se libèrent.

ERR2 Cette mention indique que la gâche est bloquée (il n'est donc plus possible de fermer la porte) et que le verrou ne coulisse par conséquent pas dans la gâche. Dans ce cas, pressez légèrement la porte jusqu'à ce que celle-ci soit bien fermée et en place, avant de continuer à fermer le coffre.